

ATG access Ltd..

수동 상하식 볼라드

일반 설치 안내서



소개

ATG 액세스는 설치 및 관리가 용이한 제품 공급에 부단한 노력을 기울여 왔습니다. 반드시 이 설명서를 자세히 읽고 지침을 준수하시면 더욱 신뢰도 높은 서비스를 약속받으실 수 있습니다.

본 설명서는 설치자가 **DIY** 과정 및 기계장비 조작에 대한 기본적인 이해를 하고 있음을 전제로 작성되었습니다. 물론 상식적으로 위험한 상황은 반드시 피하면서, 설치 장소가 상업 시설이던 개인 사유 시설이던 상관없이, 다른 장비 조작에 필요한 조건을 준수하고, 현장의 잠재적 위험물 또는 위험한 상황의 존재에 대해 주의하면서, 현장의 안전 규칙 및 규정에 따라 본 안내서를 반드시 적용합니다. 시중의 장비를 이용할 경우에는 해당 장비의 작동법을 반드시 준수합니다.

설치 작업 전, 설치 담당자들이 보건 및 안전의 장을 반드시 읽고 숙지하도록 합니다. 본 장의 내용에 대한 충분한 이해 없이는 절대 작업을 진행하지 마십시오.

위생과 안전

설치와 관련한 작업을 수행할 땐 설치 과정 중 발생할 수 있는 잠재적 위험으로부터 자신을 보호할 수 있는 장비를 반드시 착용해야 하며, **ATG 액세스**는 **최소한** 다음의 장비를 갖추길 권장합니다.

- 보호안경
- 보호신발
- 보호장갑

부상의 위험을 최소화할 수 있도록 수작업 수행 시 관련 지침을 잘 따르도록 합니다.

시중의 설치 장비를 사용할 경우엔 해당 제작업체의 권장사항 등을 정확히 이해한 뒤 작업하시기 바랍니다.

작업 시작 전, 설치 구역은 지하 배관에 대한 단층 촬영을 반드시 수행하십시오.

설치공사 시작 전에 공사 지역에 뚫을 구멍이 지하 배관과 직접적인 접촉은 없는지 반드시 면밀하게 조사하도록 합니다. 반드시 케이블 꼬임방지 도구를 사용하도록 하며, **ATG 액세스**는 굴착작업 전 배관도면을 구해 참조하시길 권장합니다.

모든 굴착작업 시에는 안전 장애물을 설치해 주변을 보호하도록 합니다.

특수 도구

잘 갖춰진 장비 및 도구만으로도 설치작업을 순조로이 진행할 수 있겠지만, 특수 도구를 적용하면 같은 설치작업을 보다 더 효율적이고도 작업속도 또한 높일 수 있을 것입니다. 이들 도구들은 대여를 해서 사용하실 수도 있습니다. 다음의 도구들이 특수 도구로 포함될 수 있습니다:

- 단층촬영 장비
- 커팅 디스크
- 클리퍼 삼

ATG 액세스는 상기 언급한 설치 과정과 관련하여 발생하는 그 어떤 물리적 또는 개인적 피해에 대해 그 어떤 책임도 지지 않는다. **ATG 액세스**는 본 설명서 및 기타 설명서의 지시대로 행하지 않은 설치 사항에 대해 책임지지 않으며 그에 따른 현장 방문요청에 관한 비용을 청구할 것이다.